## MissP's **COMMENT PROCÉDER?**

## PEINDRE DES MEUBLES **DE CUISINE**

**PRÉPARER** 

PONCER

**NETTOYER** 

commencer à peindre.

Pour les meubles de cuisine avec des façades protégées avec un film plastique, si celui-ci ne s'enlève pas bien, tu peux directement commencer ton projet peinture. Dans le contraire, nous te conseillons de l'enlever complètement. Démonte aussi les poignées des meubles de cuisine. Tu peux peindre les portes en les suspendant ou en les décrochant.

Si tes meubles de cuisine présentent quelques imperfections, tu peux les poncer pour obtenir une surface plane. Si ton ancienne couche de laque est encore intacte, tu peux peindre les façades sans les poncer.

Dans une cuisine, il est particulièrement important de bien nettoyer les surfaces à peindre. Pour obtenir des surfaces complètement exemptes de poussière et de graisse, nous te conseillons d'utiliser notre nettoyant - MissPompadour Pour Nettoyer. Si la graisse restante est particulièrement tenace, tu peux aussi nettoyer avec un nettoyant adapté pour four ou un produit similaire. Il est important que tu rinces bien le nettoyant à l'eau claire et que tu laisses tout bien sécher. Une fois tout cela terminé, tu peux commencer à poser un ruban de masquage sur tous les endroits que tu souhaites protéger avant de

## **ENSEMBLE** NOUS APPORTONS DES couleurs ÀLAVIE! Pour que tu puisses te lancer dans de bonnes conditions dans ton projet peinture, nous te proposons ici des conseils précieux étape par étape. Tu as des questions précises et tu as besoin d'aide ? Contacte notre service-client par Whatsapp: +49 176 2222 5808 ou par e-mail : conseil@misspompadour.fr a mon tour MissPompadour!

NOS CONSEILS DE pro

PASSER UNE SOUS-COUCHE

Pour les surfaces avec des matières en bois massif ou en lamellé-collé, notre sous-couche - MissPompadour Primaire d'adhérence et d'accrochage permet d'empêcher l'apparition de tâches avec le temps après avoir peint. Pour des teintes foncées, tu n'as pas besoin de passer une sous-couche.

Pour les surfaces en plastique ou avec un vernis brillant, nous te conseillons d'appliquer notre sous-couche pour que la peinture puisse bien tenir. Après avoir appliqué celle-ci, il est préférable d'attendre une nuit avant de commencer à passer une couche de peinture.

**PEINDRE** 

Tu peux maintenant passer les couches de peinture laque. Autant que tu le souhaites jusqu'à ce que tu sois satisfait.e avec le résultat. Souvent deux couches de peinture suffisent. Toute couche de peinture a besoin d'un certain temps pour bien sécher. La plupart du temps, 4 à 6 heures suffisent, mais selon les conditions ambiantes, cela peut parfois durer encore plus longtemps. Les surfaces peintes deviennent de jour en jour de plus en plus stables et une très bonne stabilité est atteinte au bout de 10 - 14 jours.

MISSPOMPADOUR.FR **#JEPEINSTOUT**