

MissP.'s

HOW TO DO

DECKENVERTÄFELUNG STREICHEN

1

OBERFLÄCHEN VORBEREITEN & SCHLEIFEN

Schleife Macken oder Kratzer an Deiner Vertäfelung leicht an, sofern vorhanden. Dazu kannst du ein Schleifpapier mit feiner Körnung verwenden.

2

HOLZDECKE ODER WANDPANELEE REINIGEN

Reinige die Flächen, um sie gut auf den Anstrich vorzubereiten. Staub kannst Du zunächst wegsaugen. Nutze dann am besten **Zum Reinigen** - MissPompadour Reiniger und lauwarmes Wasser, um die Flächen zu entfetten. Wische danach gut mit klarem Wasser nach. Wichtig ist, dass die Oberfläche staub- und fettfrei ist. Alles muss vor dem Streichen gut trocknen.

3

FLÄCHEN GRUNDIEREN

Hast Du eine naturbelassene Holzdecke oder Wandvertäfelung, solltest Du mit **Zum Blocken** - MissPompadour Stainblock grundieren. Bei Echtholz besteht sonst die Gefahr, dass Gerbstoffe oder Beizen Flecken in Deinem neuen hellen Lack hinterlassen. Hast Du Dich für einen dunklen Farbton entschieden, kannst Du diesen Schritt überspringen. Lass die Grundierung über Nacht trocknen.



4

FLÄCHEN STREICHEN

Streiche jetzt Deine Wunschfarbe. Trage so viele Lackschichten auf, bis Du mit dem Auftrag zufrieden bist. Lass jeden Anstrich 4 - 6 Stunden trocknen. Die Lackschichten werden mit jedem Tag stabiler - nach etwa 14 Tagen haben sie eine belastbare Stabilität erreicht. Streichst Du Nut- und Federbretter, kannst du die Nuten, also die Fugen, mit unserem feinen MissPompadour **Streichpinsel**, z.B. in 25mm vorstreichen. Die Flächen streichst Du dann mit der Lackrolle.

GEMEINSAM
BRINGEN
WIR *Farbe*
INS SPIEL!

Damit Du nun nicht völlig allein gelassen vor Deinem Streichprojekt stehst, kannst Du Dich an dieser Anleitung orientieren. Du hast konkrete Fragen und brauchst Hilfe?

Melde Dich einfach bei unserer Farb- und Streichberatung! Telefonisch unter +49 941 206 068 20 oder als Chat über WhatsApp: +49 176 22225808

Let's do this!

