

MissP.'s

COMMENT PROCÉDER ?

PEINDRE DES MEUBLES

1

PRÉPARER

Tu peux commencer au préalable à retirer les poignées, les charnières et tous les autres éléments du meuble qui ne doivent pas être peints. Pour peindre dans de bonnes conditions, il est recommandé d'enlever les portes et les tiroirs du meuble.

2

PONCER

Si un vieux vernis sur ton meuble a laissé quelques imperfections, nous te recommandons de le décaper dans un premier temps pour obtenir une surface bien lisse. Des petites fissures ou des petits trous peuvent être aussi rebouchés, retravaillés et poncés par la suite avec du papier abrasif.

3

NETTOYER

Pour obtenir des surfaces complètement exemptes de poussière et de graisse, nous te conseillons d'utiliser notre nettoyant - **MissPompadour Pour Nettoyer**. Les vieux meubles en particulier doivent être nettoyés correctement dans tous les coins et les rebords. Il est important que tu rinces bien le nettoyant à l'eau claire et que tu laisses tout bien sécher. Lors du nettoyage, évite d'utiliser des nettoyants agressifs et des produits abrasifs. Étant donné qu'il est difficile de peindre un meuble ciré de manière durable, assure-toi bien qu'il ne reste pas des résidus de cire sur ton meuble en bois.

4

PROTÉGER TES SURFACES À PEINDRE

Applique un ruban adhésif de masquage sur les zones à protéger avant de commencer à passer les couches de peinture



5

PASSER UNE SOUS-COUCHE

Si tu souhaites peindre avec une teinte claire un meuble en bois massif ou en lamellé-collé, notre sous-couche - **MissPompadour Primaire d'adhérence et d'accrochage** permet d'empêcher l'apparition de tâches avec le temps après avoir peint. Si tu souhaites peindre ton meuble avec une teinte foncée, tu n'as pas besoin de passer une sous-couche.

Pour des meubles en matière plastique ou en métal, nous conseillons également d'appliquer une sous-couche. Cela permet de mieux faire adhérer nos peintures laques et d'obtenir une surface bien lisse. S'il y a déjà des endroits avec de la rouille, celle-ci doit être soigneusement enlevée et la surface doit être prétraitée avec un apprêt antirouille approprié. Attendre 8 heures ou toute la nuit une fois que l'apprêt a été appliqué.

6

PEINDRE

Tu peux maintenant passer les couches de peinture laque. Autant que tu le souhaites jusqu'à ce que tu sois satisfaite avec le résultat. Souvent deux couches de peinture suffisent. Toute couche de peinture a besoin d'un certain temps pour bien sécher. La plupart du temps, 4 à 6 heures suffisent, mais selon les conditions ambiantes, cela peut parfois durer encore plus longtemps. Un ponçage intermédiaire n'est pas nécessaire, car même sans cela, tu obtiendras un résultat très satisfaisant. Les surfaces peintes deviennent de jour en jour de plus en plus stables et une très bonne stabilité est atteinte au bout de 10 - 14 jours.

ENSEMBLE
NOUS APPORTONS
DES *couleurs*
À LA VIE !

Pour que tu puisses te lancer dans de bonnes conditions dans ton projet peinture, nous te proposons ici des conseils précieux étape par étape. Tu as des questions précises et tu as besoin d'aide ? Contacte notre service-client par Whatsapp : +49 176 2222 5808 ou par e-mail : conseil@misspompadour.fr

*À mon tour
MissPompadour !*

